

# WUNDERTÜCHER

## REINIGUNG & PFLEGE

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Speziell für den Bau und die Industrie entwickelte, benutzerfreundliche Reinigungstücher. Sie enthalten Aloé-Barbadensisblatt-Extrakt und wirken vorbeugend gegen Austrocknung.

### ANWENDUNG

**Nexo Wundertücher** eignen sich für die Reinigung der Hände, Werkzeuge und Oberflächen von folgenden Materialien in feuchtem bis halbtrockenem Zustand:

- Farbe
- Lack
- Klebstoff
- Silikon- und PU-Dichtmasse
- Bitumen
- Epoxy
- PUR-Schaum
- Öl
- Fett
- Benzin
- Tinte

Nach Gebrauch von **Nexo Wundertücher** ist kein Händewaschen mehr nötig.

### GEBRAUCHSANWEISUNG

- Deckel abnehmen und Alusiegel entfernen
- Das erste Tuch aus der Rollenmitte durch die Deckelöffnung ziehen.
- Tücher an der Perforationslinie abreißen.
- Über die Oberfläche wischen und trocknen lassen.
- Box nach Gebrauch sofort wieder verschließen!

### INHALTSSTOFFE

Aqua 75,00%; Dimethyl Glutarate 3,00%; Alcohol Denat 5,50%; Dimethyl Succinate 1,50%; Glycerin 1,00%; Dimethyl Adipate 1,00%; Tocopheryl Acetate 0,20%; Propylene Glycol 0,50%, Propylene Carbonate 10,00%; Aloe Barbadensis Leaf Extract 0,10%; Sodium Benzoate 0,20%; Fatty Alcohol C12 – C14 - + 9 EO 0,50%; Polysorbate 20 0,50%; Phenoxyethanol 1,00%; Iodopropynyl Butylcarbamate 0,01%; Alcohol 0,50%; Total 100,00%

### LIEFERFORM

Spenderbox, 100 Tücher



### LAGERUNG, HALTBARKEIT

Kühl (+5°C bis +25°C) und trocken lagern, den direkten Kontakt mit Sonnenlicht vermeiden. Von Feuerquellen fern halten. In gut gelüfteten Räumen lagern.

Haltbarkeit: 24 Monate

### WICHTIGE HINWEISE

Die Tücher nicht auf porösen Flächen, wie z.B. unbehandeltem Holz anwenden. Auf sensiblen Flächen ist ein Vortest sinnvoll. Wie auch bei anderen Reinigungsmitteln sollte ein längerer Kontakt mit empfindlicher Haut vermieden werden. Nicht mit Wundflächen in Berührung bringen. Die Verantwortung der Anwendungseignung trägt der Benutzer.

### SICHERHEIT

Die Tücher dürfen nicht in die Hände von Kindern gelangen. Berührung mit Augen oder wunde Haut vermeiden. Bei Kontakt mit den Augen, einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.